



## Návod k montáži a používání

### MAD 3 – Mincovní automat s výdejem lístků

#### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Použitelné mince:	1; 2; 5; 10; 20; 50 Kč	0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 €	žeton ZT 2
Napájecí napětí:	230 V, 50 Hz		
Příkon mincovního automatu:	klidový 6 VA, při přijímání mincí 12 VA, při tisku max. 80 VA		
Zatížení ovládacího kontaktu:	max. 230 V, 6 A při ohmické zátěži		
Webová stránka produktu:	<a href="#">MAD 3</a>		

#### Funkce mincovního automatu

- Mincovní automat MAD 3 je určený k placenému odblokování dveřního zámku. Uživatel vhodí požadovaný obnos a je mu vydán doklad (dle nastavení vždy, nebo po zmáčknutí tlačítka, nebo nikdy) a otevřeno vstupní zařízení. Pokud uživatel vhodil menší než požadovanou částku, vstup není povolen, doklad je vytiskněn a zaplacená částka je napsaná na spodním rádku, aby bylo na 1. pohled zřejmé, že nebyla zaplacena správná hodnota. Pokud je zaplacena vyšší částka, vstup je povolen a je zaplacena hodnota, je také vytisknuta na spodním rádku. Automat sčítá mince, případný přeplatek nevrací, ale tiskne skutečně zaplacenou částku.
- Je-li vhozen žeton ZT 2 (na přepínači musí být nastavena hodnota žetonu 10 Kč) je odblokováno vstupní zařízení a není vydán žádný doklad. Tento žeton není nikde započítáván. Instalace nerezového pítka

#### Montáž

1. Pomocí vhodného kotevního materiálu pověsit automat na stěnu, nebo na horní plochu turniketu. Při montáži ve venkovním prostředí musí být automat chráněn před deštěm – např. stříškou.
2. Do zárubní osadit dveřní zámek (osadit turniket)
3. Propojit výstup s elektrickým zámkem, nebo jiným zařízením blokující vstup (turniket)
4. Vložit kasičku. Bez vložení kasičky nebude zařízení fungovat.
5. Zapnout napájecí napětí.
6. Nastavit požadované parametry.

#### Popis funkce

##### Zařízení pracuje ve 3 základních režimech

1. Dvírka jsou zavřená – provozní režim – zařízení přijímá mince a vydává lístky.
2. Dvírka jsou otevřená a je vydaná kasička – automaticky je vydán výpis hotovosti od posledního výběru. Zvlášt jsou sečteny koruny a eura. Pro správnou funkci je nutno vždy po vydání kasičky ji vyprázdnit – automaticky se nuluje její stav a při novém vydání kasičky je vytiskněn nový výběr.
3. Kasička vložena - Dvírka otevřena - možno nastavit požadované parametry nebo vyměnit papír. Pro jeho snadnější zavedení je vhodné konec papíru sestříhnout šikmo. Papír musí být zaveden tak, aby jeho předtiskněný popis byl vlevo –strana papíru bez potisku je aktivní. Pro provoz tiskárny není potřeba žádný toner, papír je citlivý na teplo, text je do něj vypalován.

##### Provozní režim může být ve 3 variantách

- tisk lístku vždy po vhození obnosu – otevření dveří ihned po přijetí platby
- podmíněný tisk lístku – po vhození požadovaného obnosu se otevřou dveře, lístek je možno vytisknout
- bez tisku – po vhození obnosu se otevřou dveře, lístek je vytiskněn jen po zmáčknutí tlačítka po vhození nedostatečného obnosu



## Nastavení

- Nastavovací tlačítka jsou přístupná po otevření horních dvírek. Popis nastavení je v příloze.

### Význam symbolů

- zmáčknuté tlačítko
- nezmáčknuté tlačítko

Podtržený text - nápis na displeji

nepodtržený text - vysvětlivky


číslo přepínače	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 16	15 16	15 16	
horní poloha	prijímaná mince	1 Kč	prijímaná mince	2 Kč	prijímaná mince	5 Kč	prijímaná mince	10 Kč	prijímaná mince	20 Kč	prijímaná mince	50 Kč	prijímaná mince	100 Kč	prijímaná mince	0,05 €	prijímaná mince	0,1 €
dolní poloha	blokovaná mince	1Kč	blokovaná mince	2 Kč	blokovaná mince	5Kč	blokovaná mince	10 Kč	blokovaná mince	20 Kč	blokovaná mince	50 Kč	blokovaná mince	100 Kč	blokovaná mince	0,05 €	blokovaná mince	0,1 €
	mince a žetony jsou přijímány														mince a žetony jsou blokovány			
	mince a žetony jsou blokovány																	

### Vysvětlivka

- Při zapnutí např. přepínače č. 3 a 4 skupiny 1 bude automat přijímat mince v hodnotě 5 a 10 Kč. Při zapnutí přepínače č.3 a 4 skupiny 2 bude automat přijímat navíc mince v hodnotě 0,5 a 1 €.
- Mince, které nejsou pomocí přepínačů zvoleny, nebudou přijaty a budou vráceny.

### Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezu jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- !! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
  - prostředek pro obnovu kovů  
-obj.č.#893 1211
  - ošetrující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.
- V případě, že **mincovní automat nepřijímá mince**, jsou pravděpodobně znečištěny senzory v dráze mincí. Po otevření čelního panelu s mincovníkem je nutno stisknout bílé tlačítko na čelní straně mincovníku. Na boku mincovníku se pootevřou dvířka. Pod nimi je zajistovací háček. Po jeho odklopení je možno mincovník vyjmout, dvířka otevřít až do pravého úhlu a vnitřní stranu dvířek je možno vyčistit **vlhkým** – ne mokrým – hadříkem.
- Nesmí se v žádném případě používat agresivní rozpouštědla (aceton, toluen atd.).**
- Čištění mincovníku lze provádět pouze při vypnutém napájení.





Stav financí ○○● Aktuální stav ○○● vytištěn listek s aktuálním stavem a celkovým stavem měsíc i ○●○ Konec zadávání

- Výběr hotovosti ○○● vytištěn listek s aktuálním stavem a je vymulováno počítadlo hotovosti v pokladně. Je to totéž, jako když je vydána a vrácena kasička.
- Měsíční závěrky ○○● Závěrka: předcházející měsíc ○●○ (●○○) listování v předcházejících 12 měsících ○○● Tisk vybrané měsíční závěrky ○○● Konec zadávání

●○○ Vydač stop – ano - ne (pokud je ano, které není možné změnit na ne je automat blokován z důvodu špatného nastavení)

●○○ Tiskárna ○○● Zavedení papíru ○○● chybí-li papír, vložit ho na začátek tiskárny a automaticky se zavede se a vytiskne se zaváděcí listek \*\*\*\*\* nechybí-li – Tiskárna OK

○○● nastavení počátku kotouče ○○● nastavi se počátek kotouče Tuto operaci je nutné provést při každém vložení nového kotouče papíru.

●○○ Kontrolní listek ○○● vytištěn kontrolní listek v nulové ceně, turniket není otevřen

●○○ Kontrolní stříh ○○● proveden kontrolní stříh

●○○ Tiskárna aktivní ○●○ Vždy ○○● potvrzeno, - voucher je vytištěn vždy po vložení minci, turniket otevřen okamžitě po vložení požadované částky

○●○ Aktivace tlačítkem ○○● potvrzeno, - voucher je vytištěn jen po vložení minci a zmáčknutí tlačítka, turniket je otevřen po vložení požadované částky

○●○ stále vypnuta ○○● potvrzeno, - voucher je vytištěn jen po vložení nedostatečného obnosu a po zmáčknutí tlačítka, turniket je otevřen okamžitě po vložení požadovaného obnosu

●○○ Provoz bez tiskárny

Stav financí ●○○ Uživatelské menu ○○● Nastavení datumu ○○● zobrazení data ○●○ výběr pozice na změnu ●○○ provedení změny ○○● Zapsáno OK

●○○ Nastavení času ○○● zobrazení času ○●○ výběr pozice na změnu ●○○ provedení změny ○○● Zapsáno OK

●○○ Poplatky ○○●

●○○ DPH ○○● zobrazení výše v % ○●○ výběr pozice na změnu ●○○ provedení změny ○○● Zapsáno OK

●○○ Poplatek Kč ○○● zobrazení poplatku ○●○ výběr pozice na změnu ●○○ provedení změny ○○● Zapsáno OK

●○○ Poplatek Euro ○○● zobrazení poplatku ○●○ výběr pozice na změnu ●○○ provedení změny ○○● Zapsáno OK

●○○ Kapacita kotouče ○○● 000144000 ○●○ výběr pozice na změnu ●○○ provedení změny

pozn.: hodnota 144 000 platí pro dodaný papír (55g/m<sup>2</sup> d 50/200) a určuje počet řádků, které lze na cívku natisknout. Pro jiný papír je nutno tuto hodnotu změnit.

●○○ Nastav poč. koto. ○○● 000144000 nebo jiná nastavená kapacita kotouče se nastaví jako počáteční hodnota.

●○○ Blokuj řezačku ○○● Blokuj řezačku Ne ●○○ Blokuj řezačku Ano ○○● Listky nebudou řezány, budou vydávány jako souvislý pás

●○○ Přidaný text ○○● Vložené řádky ○○● Počet ○●○ nastavit počet řádků s vloženým textem (max. 10) ○○● počátek vlož. řádků

●○○ Řádky na konci ○○● volné řádky kon. ●○○ volné řádky kon. 00 ○●○ výběr pozice na změnu ●○○ provedení změny ○○● OK

pozn.: volné řádky na konci se využívají, pokud např. kvůli čtečce čárového kódu musí být tento kód posunutý kus od spodního okraje listku., nebo na reklamu - lze takto zobrazit jen část



- ○ ○ Edituj hlavičku ○ ○ ● Volba rádku : 1 ● ○ ○ výběr ○ ○ ● potvrzení ○ ● ○ výběr ○ ● ○ potvrzení ● ○ ○ (○ ● ○) změna ○ ○ ● OK rádku výběru pozice pozice na změnu vybraného znaku
- ○ ○ Inic. tiskárny – nechat ano, ne se využívá je při práci v síti
- ○ ○ Konec zadávání

Stav financi ● ○ ○ Servisní menu ○ ○ ● Servisní menu 0000 nastavit heslo 8685

- ○ ● Nastavení v.č. – není využito
- ○ ○ Doba sepnutí ○ ○ ● zobrazí se doba sepnutí (v ms) výst. relé ○ ● ○ výběr pozice na změnu ● ○ ○ provedení změny ○ ○ ● OK
- ○ ○ Intenzita tisku ○ ○ ● zobrazí se nastavená intenzita 0 – 3 ● ○ ○ provedení změny ○ ○ ● OK (intenzita 3 je nejvyšší - 2 je doporučená)
- ○ ○ Nuluj stříhač ○ ○ ● zobrazí se počet stříhů ○ ○ ● Zapsáno OK ○ ○ ● nastavena 0
- ○ ○ Nuluj počet tisk ○ ○ ● zobrazí se počet listků ○ ○ ● Zapsáno OK ○ ○ ● nastavena 0
- ○ ○ Do zablokování – neměnit, musí zůstat 9999
- ○ ○ Volba kódování – v této aplikaci se nevyužívá
- ○ ○ Síťová adresa – využívá se jen při práci skupiny automatů řízených centrálním počítačem

● ○ ○ Výrobní heslo – nutno zadat další heslo - přístup je umožněn pouze výrobci a oprávněným technikům - dojde k úplnému vynulování

\*\*\*\*\* Pozor - je nutno prvně potvrdit spodním tlačítkem zavedení papíru - na displeji se objeví nápis vložte papír, pak je potřeba do tiskárny s překlopou hlavou vložit papír. Tiskárna si sama papír zavede. Pokud je do tiskárny vložený papír v okamžiku, kdy je na displeji nápis zavedení papíru nedojde k jeho automatickému zavedení.