



Návod k montáži a používání

Společný návod pro nerezové pisoáry

Popis pisoáru

- Pisoár je v celonerezovém provedení a je možné ho zavěsit na stěnu, nebo zavěsit na stěnu a navíc přišroubovat k podlaze - dle typu.
- Pisoár je vybaven tryskou, která zajišťuje oplach vnitřního kužele – není vybaven automatickým splachovačem – nutno řešit samostatně.

Instalace

Stavební připravenost pro montáž

1. Proveden rozvod vody Tr 1/2" podle typu pisoáru
2. Připraven odpad pro trubku d=50 (sifon je součástí dodávky)
3. Připraven napájecí kabel CYKY 2Ax1,5 pro přívod napětí 12V, 50Hz ze zdroje ZAC - pokud má být pisoár doplněn o automatický splachovací systém.

Montáž automatického umyvadla

1. Osadit horní závěsnou lištu
2. Do přívodní trubky našroubovat rohový ventil tak, aby nedocházelo k lámání přívodní hadice a zapojit ji.
3. Nasadit sifon do pisoáru a jeho výstupní trubku patřičně zkrátit
4. Zavěsit pisoár na lištu a zasunout sifon do připravené kanalizace – použít vhodný lubrikant předepsaný výrobcem odpadního potrubí
5. Nastavit požadovaný průtok vody
6. Zajistit spodní stranu pisoáru

Dodané díly

nerezový plášť	1 ks
plastový sifon	1 ks
kotevní materiál	1 sada

Čištění a údržba

Čištění

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.