



Návod k montáži a používání

SPS 06 – venkovní sprchový sloup válcový

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Přívod vody:	G 1/2" vnitřní závit
Tlak vody:	0,2 – 0,6 MPa
Doporučený tlak vody:	0,3 MPa
Čas tečení vody:	Cca 15 s
Rozměry:	2424 x 268 x 268 mm
Hmotnost:	21 kg
Webová stránka produktu	SPS 06

Funkce sprchového sloupu

- SPS 06 je celonerezový sprchový sloup s přívodem teplé a studené vody. Teplotu na výstupu lze regulovat pomocí směšovacího ventilu. Tečení vody se spíná tlačným ventilem.

Instalace sprchového sloupu

- Sloup je určen pro montáž na betonovou plochu.
 - Vyvrtnat díry podle kotevního konzoly o průměru 12 mm.
 - Pomocí přiložených závitových tyčí sloup ukotvit na chemickou kotvu.
 - Připojit přívody vody.
 - Nasadit sloup na závitové tyče.
 - Přípevnit sloup pomocí přiložených matic.

Bezpečnost provozu

- Při umístění sprchového sloupu ve venkovních prostorách je nutné před zimním obdobím ze sprchy vypustit vodu (voda nesmí zůstat ani ve ventilu – vyfoukat tlakovým vzduchem), nebo celou sprchu demontovat a skladovat v objektu s nezamrznou teplotou. Při zmrznutí vody v tlačném ventilu dojde k jeho neopravitelnému poškození.

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- !! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - o prostředek pro obnovu kovů - obj.č.#893 121 1
 - o ošetrující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.
- Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.

